

Контакты производителя

ТОО ПО «Юнилюкс»

Республика Казахстан,  
г. Алматы

050060, ул. Лебедева, 1

тел.: +7 727 394 1712

тел.: +7 727 394 1714

моб.: +7 707 825 5000


моб.: +7 777 825 5000

e-mail: info@unilux.kz


официальный сайт

производителя:

[www.unilux.kz](http://www.unilux.kz)



[www.unilux.kz](http://www.unilux.kz)



# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## котла газового водогрейного бытового Unilux КГВ

СТ ТОО 393 49291-01-2008; ГОСТ 30735-2001, ГОСТ 20548-93; ISO 9001-2009

\*Электронная версия

RU

Осы қазан өнертабыс болып табылады және басымдық құбығы 25.02.98 жылғы Еуразиялық ПАТЕНТКЕ сәйкес Авторларға тиесілі. Зияткерлік меншік Қырғыз Республикасының, Қазақстан Республикасының және Ресей Федерациясының заңдарымен қорғалады. Құбық бұзушылықтар Заңмен құдаланады.

Настоящий котел является изобретением, и приоритетное право принадлежит Авторам согласно Евразийского ПАТЕНТА от 25.02.98 г. и ПАТЕНТА Республики Казахстан №974 от 20.07.2009 г. Интеллектуальная собственность охраняется Законами Кыргызской Республики, Республики Казахстан и Российской Федерации. Нарушения преследуются Законом.

Компания ТОО "Юнилюкс" оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения, касающиеся технических параметров, а также оснащения предлагаемых товаров.

Товар сертифицирован.



## СОДЕРЖАНИЕ

Гарантийные обязательства завода-изготовителя	2
Требования по безопасной эксплуатации	3
Назначение и Комплектность поставки	5
Технические характеристики	6
Устройство и эксплуатация котла	7
Схема разбора газового котла	8
Горелка	9
Чистка газоходов	9
Дымоход	10
Нормы высот дымоходов над крышей здания	11
Схема дымоходов	12
Возможные неисправности и пути их устранения	13
Инструкция по запуску котла для газовых котлов серии Unilux КГВ-А и КГВ-С с клапаном NG 7302	15
Инструкция по запуску котла для газовых котлов серии Unilux КГВ и КГВ-Т с клапаном NG 6801	17
Инструкция по запуску котла для газовых котлов серии Unilux КГВ и КГВ-Т с клапаном NG 7303	19

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации указан в гарантийном талоне, который вкладывается в паспорт. В течение гарантийного срока неисправности, произошедшие по вине завода-изготовителя, устраняются за его счет.

### Изготовитель не несет ответственности и не принимает претензий:

- за некомплектность и механические повреждения котла после его продажи;
- при несоблюдении правил установки и эксплуатации;
- при некачественном утеплении дымоходной части, которое повлекло за собой конденсатообразование;
- в случае установки котла лицами, не имеющими на это соответствующего разрешения;
- если теплопотери в отапливаемом помещении составляют более 15%;
- для котлов на газе - в случае, если используемый природный газ ненадлежащего качества (наличие в нём механических примесей);
- для котлов на газе - в случае, если давление в газопроводе ниже установленной нормы;
- для котлов на газе - образование накипи в системе горячего водоснабжения (ГВС) не является следствием некачественной работы котла, а зависит от жесткости воды в водопроводной системе. Для избежания этого, необходимо устанавливать смягчающий фильтр на входе холодной воды в систему ГВС.

### Гарантия перестает действовать в случае:

- подключение котла в закрытой системе с давлением, превышающим допустимую норму;
- пуск котла без необходимого количества воды;
- повреждений возникших в результате перегрева котла;
- обнаружения факта выполнения ремонтных работ самостоятельно в течение гарантийного срока, произведенных лицами, не уполномоченными на это производителем;
- явные механические повреждения котла и его агрегатов, нанесенные посторонними предметами, ударами, падением и др.;
- образование кальцинирования, т.к. это является прямым следствием плохой водоподготовки.

Наблюдение за работой котла, его правильная эксплуатация возлагается на владельца, который обязан содержать котел в чистоте и исправном состоянии.

В случае вызова мастера в течение гарантийного срока эксплуатации по необоснованным причинам, владелец несет на себе расходы по вызову мастера.

Замена котла возможна при наличии экспертного заключения о невозможности проведения ремонта и при согласии компании.

**Производитель не несет ответственности, если котел был использован потребителем в нарушение требований безопасности!**

## —●— ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ —●—

- ⚠ Категорически запрещается эксплуатация газового котла без предохранительного клапана безопасности на газоподводящей трубе.
- ⚠ Розжиг котла производить только после заполнения системы отопления водой.
- ⚠ Установка и запуск котла допускается только при наличии дымохода для отвода продуктов сгорания. Смотрите раздел «Дымоход».
- ⚠ При не работающем котле кран на газоподводящей трубе перед горелочным устройством должен быть закрыт.
- ⚠ При нормальной работе котла и исправном газопроводе в помещении не должно ощущаться запаха газа. Появление запаха газа свидетельствует об утечке, возникшей вследствие повреждения котла, газопровода или неправильной тяги дымохода. При появлении запаха газа следует прекратить пользование котлом, открыть окна для проветривания помещения, вызвать аварийную службу, проверить, закрыты ли все краны у газовых приборов; нельзя при этом зажигать огонь, курить, пользоваться электроприборами;
- ⚠ Наличие газового крана, перекрывающего доступ газа к котлу, обязательно!
- ⚠ Для обеспечения надёжной работы котла рекомендуем устанавливать на газоподводящей трубе между клапаном безопасности и газовым краном фильтр (в комплектацию не входит). Для снижения количества накипи в системе ГВС рекомендуем устанавливать на подаче воды в систему ГВС специальные смягчающие водяные фильтры (в комплектацию не входит).



Для нормального и качественного обслуживания котла необходимо обеспечить свободный доступ ко всем его рабочим узлам и агрегатам!

Котлы хранить в защищённом от солнца, влаги и пыли помещении. Температура воздуха в местах хранения от +5 до +35 °C, при относительной влажности воздуха не более 80 %. Максимальный срок хранения котла без сервисного обслуживания - 2 года.

Срок службы котла - до 15 лет.

Во избежание несчастных случаев и выхода из строя котла  
**ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- Устанавливать и запускать котёл, не ознакомившись с настоящей инструкцией;
- Включать котел при отсутствии тяги в дымоходе;
- Пользоваться котлом при наличии утечки газа;
- Категорически запрещается закрывать решётки вентиляционных каналов и устанавливать в них электрические вентиляторы;
- Устанавливать котёл в подвалах или помещениях, где нет доступа кислорода и вентиляции;
- Пользоваться котлом при плотно закрытых окнах, дверях и неисправном вентиляционном канале;
- Использовать дымоходные трубы без утепления стекловатой или другими изоляционными материалами;
- Пользоваться горелочным устройством при неисправностях или не отрегулированном состоянии, так как нарушение смеси газа и кислорода приведет к закупорке копотью дымоходной части, в результате чего пламя может просачиваться наружу котла, создав угрозу возникновения пожара;
- Продолжать пользоваться горелочным устройством при желтых кончиках пламени;
- Доводить котел до кипения;
- Во избежание пожара и быстрого выхода котла из строя, категорически запрещается продолжать пользоваться котлом, когда внутри топки продолжительное время образовывается конденсат;
- Пользоваться горячей водой из отопительной системы.

Залогом Вашей безопасности является проведение своевременной периодической проверки и прочистки дымоходов и вентиляционных каналов.



Производитель не несет ответственности, если котел был использован потребителем с нарушением требований безопасности! Ответственность за правильную эксплуатацию котла возлагается на владельца!

## НАЗНАЧЕНИЕ

Газовые отопительные водогрейные бытовые котлы Unilux предназначены для теплоснабжения жилых домов, служебных и производственных помещений с возможностью горячего водоснабжения.

## КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

1. Котел газовый отопительный - 1 шт.
2. Газовая горелка - 1 шт.
3. Клапан предохранительный - 1 шт. (в зависимости от модели)
4. Термометр - 1 шт. (в зависимости от модели)
5. Паспорт и руководство по эксплуатации - 1шт.

модель котла:	КГВ-7	КГВ-10	КГВ-12	КГВ-16	КГВ-22	КГВ-32	КГВ-42	КГВ-52	КГВ-70	КГВ-90	КГВ-120
отапливаемая площадь:	до 70 м <sup>2</sup>	до 100 м <sup>2</sup>	до 120 м <sup>2</sup>	до 160 м <sup>2</sup>	до 200 м <sup>2</sup>	до 300 м <sup>2</sup>	до 400 м <sup>2</sup>	до 540 м <sup>2</sup>	до 700 м <sup>2</sup>	до 900 м <sup>2</sup>	до 1200 м <sup>2</sup>
габаритные размеры: ширина глубина высота	18 см	23 см	30 см	28 см	35 см	42 см	49 см	50 см	67 см	67 см	70 см
	35 см	45 см	51 см	66 см							
	60 см	60 см	60 см	64 см	63 см	67 см	67 см	72 см	81 см	83 см	90 см
поверхность теплообмена	1,05 м <sup>2</sup>	1,35 м <sup>2</sup>	1,66 м <sup>2</sup>	1,85 м <sup>2</sup>	2,13 м <sup>2</sup>	2,61 м <sup>2</sup>	3,07 м <sup>2</sup>	3,53 м <sup>2</sup>	5,6 м <sup>2</sup>	6,6 м <sup>2</sup>	8,7 м <sup>2</sup>
количество ГВС в мин	—	—	5-7 л	—	7-8 л	8-9 л	9-10 л	10-12 л	—	—	—
объём топочной камеры:	0,003 м <sup>3</sup>	0,004 м <sup>3</sup>	0,006 м <sup>3</sup>	0,007 м <sup>3</sup>	0,009 м <sup>3</sup>	0,013 м <sup>3</sup>	0,016 м <sup>3</sup>	0,018 м <sup>3</sup>	0,038 м <sup>3</sup>	0,042 м <sup>3</sup>	0,070 м <sup>3</sup>
мощность	7 кВт	10 кВт	16 кВт	16 кВт	23 кВт	36 кВт	45 кВт	56 кВт	70 кВт	90 кВт	120 кВт
КПД	до 97%										
масса	37 кг	48 кг	58-70 кг	65 кг	77-80 кг	93-98 кг	103-109 кг	110-120 кг	220 кг	240 кг	323 кг
давление при испытании:	2,5 кг/см <sup>2</sup>										
средний расход газа в сутки	5-6 м <sup>3</sup>	8-9 м <sup>3</sup>	9-10 м <sup>3</sup>	13-15 м <sup>3</sup>	17-19 м <sup>3</sup>	26-28 м <sup>3</sup>	35-37 м <sup>3</sup>	43-48 м <sup>3</sup>	60-65 м <sup>3</sup>	75-85 м <sup>3</sup>	95-108 м <sup>3</sup>
рекомендуемый диаметр дымохода	100 мм	100 мм	100-110 мм	100-110 мм	110-130 мм	120-140 мм	130-150 мм	140-170 мм	170-180 мм	180-200 мм	180-200 мм

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики котлов Unilux приведены ниже, в таблице.

Компания ТОО ПО «Юнилюкс» оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения, касающиеся технических параметров, а также оснащения предлагаемых товаров.

### Внимание!

Ниже следующие условия влияют на технические характеристики котла и требуют дополнительной мощности и затрат на отопление:



- шлаковые стены;
- тонкие недостаточно утепленные стены, потолки;
- наличие регистров вместо радиаторов;
- прокладка труб по улице, под землей, на чердаче, в стене;
- незаконченное строительство дома, ремонтные работы,
- влажные стены;
- пустое необжитое помещение;
- теплые полы.

То есть теплопотери при эксплуатации не должны превышать 10%-15%.

Таблица технических характеристик газовых котлов Unilux КГВ

## УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОТЛА

Котел газовый отопительный водогрейный Unilux (рисунок 1) представляет собой стальную конструкцию, состоящую из корпуса, водяной рубашки, топки. Топка котла снабжена газовой горелкой.

В качестве топлива используется природный газ. В качестве теплоносителя используется вода, допускается применение вместо воды низкозамерзающих жидкостей. Необходимо иметь в виду, что частая смена воды в системе ухудшает состояние котла, а также системы отопления в целом.

После запуска котла, до прогревания воды в системе до 35°C может наблюдаться временное конденсатообразование (потение котла, небольшая течь). После нагрева воды это явление исчезает.


Для обеспечения циркуляции воды в системе (при отсутствии циркуляционного насоса) необходимо создать уклон трубопровода. Величина уклона должна быть не менее 1 см на 1 метр длины. А также отопительный котел необходимо установить ниже уровня трубопровода возвратной воды, при этом должен быть обеспечен свободный доступ к рабочим узлам котла.



**Если вы хотите получить идеальную экономию топлива и максимальную теплоотдачу, то в первую очередь следует обращать внимание:**

На объем воды в системе отопления и на количество отопительных батарей в доме. Чрезмерное увеличение объема воды за счет использования регистров и труб диаметром выше 32мм приводит к ухудшению работы котла из-за низкой температуры возвратной воды и вторичному конденсатообразованию внутри топки. Не следует увеличивать количество батарей в комнатах в надежде получить максимальное тепло. Этим вы создаете лишнюю тепловую нагрузку для котла, увеличиваете сопротивление системы, ухудшаете циркуляцию воды, что приводит к нарушению стабильности процесса горения с увеличением сажеобразования в теплообменниках, что в свою очередь является причиной уменьшения эффективности работы котла и быстрого выхода его из строя.

Необходимо постоянно следить за уровнем воды в расширительном бачке. Уровень воды в расширительном бачке должен быть не ниже 2/3 его высоты. Расширительный бачок должен быть хорошо утеплен.



а) котлы комплектации  
КГВ и КГВ-Т




Рисунок 1 -  
Схема разбора  
газового котла  
Unilux

б) котлы комплектации  
КГВ-А и КГВ-С

## ГОРЕЛКА

Максимальной эффективности работы котла можно добиться только при правильном использовании горелочного устройства. Ввиду разнообразия применяемых типов горелок, инструкция к горелке прилагается отдельно.

Горелка снабжена клапаном безопасности с пьезозажигалкой, который обеспечивает запуск котла и автоматическое отключение в течение 30-60 секунд после прекращения подачи газа. Рекомендуется производить соединение котла Unilux к газопроводу на природном газе наиболее удобным и безопасным для потребителя способом: как жестким стальным соединением, так и специальным резинотканевым гибким рукавом.

Для повышения безотказной работы горелки и увеличения срока её эксплуатации рекомендуем устанавливать на газоподводящей трубе между газовым краном и клапаном специальный газовый фильтр.

Во время отопительного сезона не следует часто отключать газовую горелку и доводить котел до полного остывания. При частом остывании, затем нагревании котла образуется конденсат на стенках газохода, который будет препятствовать теплообмену и нормальной работе котла. Особенность данной конструкции позволяет эксплуатировать котел, не выключая горелку весь отопительный сезон, а в моделях с горячим водоснабжением круглогодично.

## ЧИСТКА КОТЛА и ГАЗОХОДОВ

Чистка котла возлагается непосредственно на его владельца. Ежегодно после окончания отопительного сезона или перед его началом необходимо прочистить газоходы котла от сажи, пыли, грязи и т.д. Для этого необходимо вытащить горелку, открутив длинные болты крепления снизу, затем снять верхнюю крышку кожуха и снять крышку котла (рисунок 1). После чего надо тщательно прочистить газоходы. К примеру, лучше всего для этого подходит старая ножовка.

## ДЫМОХОД



При установке котла особое внимание следует уделять дымоходной части отопительной системы!

Устройство дымохода должно соответствовать требованиям действующих «Правил безопасности в газовом хозяйстве». Дымоход, к которому подключается котел, должен быть чистым и свободно пропускать продукты сгорания, должен обеспечивать хорошую тягу.

Дымоходная часть трубы должна быть обязательно тщательно утеплена, так как в процессе горения природного газа (метана), его составляющие разлагаются на углекислый газ и воду (конденсат). Из-за недостаточной утеплённости дымохода на его стенках начинает образовываться конденсат и может нарасти лед, что приводит к закупорке дымохода и прекращению тяги, вследствие чего возникает опасность отравления угарными газами. Также это может привести к неравномерному горению с появлением копоти, ухудшению эффективности работы котла, а также создает пожароопасную ситуацию. Постоянное конденсатообразование приведет к коррозии металлических частей котла и быстрому выходу его из строя.

Диаметр дымоотводящей трубы должен быть не менее 100мм и более в зависимости от её длины и мощности котла. Чем длиннее труба, тем шире должен быть её диаметр. Необходимо, по возможности, избегать большой длины горизонтальных участков дымоотводящей трубы. Рекомендуемый диаметр дымохода указан в таблице на стр. 21.

Не следует делать повороты трубы с малым радиусом изгиба или под прямым углом. При подсоединении котла к дымоходу должны строго выполняться требования пожарной безопасности. Варианты установки дымохода указаны на рисунке 3.

При устройстве дымохода необходимо предусмотреть возможность снятия крышки котла для прочистки газоходов.

**Внимание! Дымоход к котлу не приваривать!**



Дымоходы в многоэтажных домах должны быть устроены вдоль внутренних стен, и располагаться обязательно выше верхней точки крыши.

Если в холодную погоду котел отключили, то запустить его будет уже сложно, из за возникшей обратной тяги дымохода. При устройстве не утеплённого дымохода снаружи здания происходит эффект «обратной тяги».

Кирпичные дымоходы должны быть обязательно изолированы с внутренней стороны от конденсата. Отсутствие изоляции приводит к появлению желтизны на стенах и разрушению штукатурки. Дымоход должен обеспечивать хорошую тягу воздуха в топке котла.

Высоту дымовых труб, размещаемых на расстоянии, равном или большем высоты сплошной конструкции, выступающей над кровлей, следует принимать (рисунок 2):

- не менее 500мм - над плоской кровлей;
- не менее 500мм - над коньком кровли или парапетом при расположении трубы на расстоянии до 1.5м от конька или парапета;
- не ниже конька кровли или парапета - при расположении дымовой трубы на расстоянии от 1.5м до 3.0м от конька или парапета;
- не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту - при расположении дымовой трубы от конька на расстоянии более 3м.

Дымовые трубы следует выводить выше кровли более высоких зданий, пристроенных к зданию с печным отоплением.





Рисунок 2 -

нормы высот дымоходов над крышей здания

## СХЕМА ДЫМОХОДОВ

Рисунок 3 - Варианты установки дымоходов для напольного газового котла «Unilux» (с выходом дымового патрубка вверх)



## Возможные неисправности горелки при эксплуатации и способы их устранения

Неисправности	Причины	Способы устранения
Не зажигается фитиль	1. Не поступает газ к фитилю, или поступает, но с большим содержанием воздуха.	1. Проверить положение клапана. 2. При нажатом клапане подержать минут 5, чтобы остаточный воздух весь вышел. Затем запустить.
Не зажигается фитиль	2. Отверстие фитиля засорено.	Прочистить отверстие фитиля, открутив форсунку фитиля от клапана.
Не зажигается фитиль	3. Давление в газопроводе превышает норму, низкое или отсутствует.	Газовый кран, идущий к котлу, прикрыть так, чтобы давление сравнялось с нормативной, затем нажать на пьезозажигалку. Если давление низкое, зажечь фитиль спичкой.
Не зажигается фитиль	4. Нет искры пьезозажигалки, или искра слабая. Пробивает к массе.	Зачистить контакты. Изолировать в тех местах, где пробивает к массе. Установить зазор между контактами искры 3 мм. Просушить пьезозажигалку.
Не зажигается фитиль	5. Пламя фитиля задувается обратной тягой.	Проверить тягу. Открыть форточки, двери и остальные вентиляционные шахты. Прогреть дымоход доступными средствами (фен и т.п.). Затем запустить.
Горелка не работает стablyно. Пламя затухает время от времени	1. Задувает с дымохода. 2. Дымоход забит копотью или другим предметом. 3. Слишком сильная тяга дымохода. 4. Не утеплен дымоход. 5. Теплообменник забит ржавчиной и копотью. 6. Отсутствие вентиляц. шахты. 7. При резком хлопании дверью пламя задувает.	1. Привести дымоходную часть отопления в полное соответствие с требованием безопасности. 2. Урегулировать тягу. 3. Утеплить дымоход. 4. Прочистить теплообменники котла, открутив верхние крышки кожуха и котла. 5. Пробить отверстие для вентиляции в помещении, где установлен котел и сделать помещение проветриваемым.

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПУСКУ КОТЛА

Для газовых котлов серии Unilux КГВ-А и КГВ-С  
с клапаном NG 7302





**Категорически запрещается разжигать котёл при вынутой горелке! Горелочное устройство при розжиге должно находиться внутри топки.**

Максимальной эффективности работы котла можно добиться только при правильном использовании горелочного устройства. Ваш котел снабжен саморегулирующимся устройством подачи кислорода и автоматическим регулятором мощности, поддерживающим заданную температуру в котле. Клапан безопасности обеспечивает запуск котла и автоматическое отключение в течение 20-40 секунд после прекращения подачи газа.

**Запуск котла осуществляется следующим образом:**

1. Убедитесь в наличии тяги в дымоходе.
2. Установите ручку регулятора температуры в положение отключено (до упора по часовой стрелке).
3. Установить кнопку запуска на клапане безопасности путем вращения в положение искра ★.
4. Нажать кнопку запуска до упора и держать её в таком положении 10-15 секунд (или более, в зависимости от количества воздуха в шланге), пока газ не пойдет на фитиль.
5. Не вынимая горелочное устройство из топки котла зажечь фитиль с помощью пьезо-зажигалки (загорается фитиль).
- После того, как загорится фитиль, продолжайте держать кнопку запуска в нажатом положении около 15-20 секунд до тех пор, пока не нагреется термопара. Нагретая термопара открывает доступ газа на газораспределитель и горелочное устройство.
6. После розжига фитиля установить кнопку запуска в положение пламя 🔥.
7. Путем плавного вращения ручки регулятора температуры и установить нужную температуру котла.
8. Положение ○ на кнопке запуска - котел отключается.



**Кнопка запуска переключается только после нажатия на неё до середины.**



кнопка запуска

○	отключение
★	искра
🔥	пламя



**Примечание:** Клапан имеет пять уровней регулировки мощности от 40 до 85°C. Положение 1 соответствует минимальной мощности, а положение 5 соответствует максимальной мощности.

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПУСКУ КОТЛА

Для газовых котлов серии Unilux КГВ и КГВ-Т  
с клапаном NG 6801






**Категорически запрещается разжигать котёл при вынутой горелке! Горелочное устройство при розжиге должно находиться внутри топки.**

Максимальной эффективности работы котла можно добиться только при правильном использовании горелочного устройства. Ваш котел снабжен саморегулирующимся устройством подачи кислорода, а также клапаном безопасности с пьезозажигалкой, который обеспечивает запуск котла и автоматическое отключение в течение 30-40 секунд после прекращения подачи газа.

**Запуск котла осуществляется следующим образом:**

1. Убедитесь в наличии тяги в дымоходе.
2. Установите ручку регулятора мощности в положение «OFF».
3. Нажмите ручку регулятора мощности, поверните до отметки «PILOT» и удерживайте её в таком положении 5-10 секунд.
4. В нажатом положении ручки регулятора мощности продолжайте плавное вращение этой ручки против часовой стрелки до тех пор, пока не услышите щелчок. После щелчка должен загореться фитиль. Повторите действие, пока не загорится фитиль.
5. После того, как загорится фитиль, продолжайте держать ручку в нажатом положении 15-20 секунд до тех пор, пока не нагреется термопара. Нагретая термопара открывает доступ газа на газораспределитель и горелочное устройство.
6. Вращая ручку регулятора, установите необходимую мощность работы котла.
7. Отключение котла производится нажатием установкой ручки регулятора в положение «OFF».



клапан безопасности (NG 6801)



клапан NG 6801

# RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПУСКУ КОТЛА

## Для газовых котлов серии Unilux КГВ и КГВ-Т с клапаном NG 7303




Категорически запрещается разжигать котёл при вынутой горелке! Горелочное устройство при розжиге должно находиться внутри топки.

Максимальной эффективности работы котла можно добиться только при правильном использовании горелочного устройства. Ваш котел снабжен саморегулирующимся устройством подачи кислорода и автоматическим регулятором мощности, поддерживающим заданную температуру в кotle. Клапан безопасности обеспечивает запуск котла и автоматическое отключение в течение 30-40 секунд после прекращения подачи газа.

**Запуск котла осуществляется следующим образом:**

1. Убедитесь в наличии тяги в дымоходе.
2. Закройте кран регулятора мощности.
3. Нажать кнопку запуска на клапане безопасности до конца и удерживать её в таком положении 10-15 секунд, после чего нажимать красную кнопку пьезозажигалки. Возгорается фитиль (запальная горелка).
4. Удерживать кнопку запуска в таком положении 20-30 секунд, после чего отпустить эту кнопку. Фитиль должен оставаться горящим.
5. Путем плавного открывания крана вы обеспечиваете доступ газа к основному горелочному устройству. Этот же кран и является регулятором мощности горелочного устройства. Открывая или закрывая кран, вы увеличиваете или уменьшаете пламя горелочного устройства.



клапан  
NG 7303